IN WIN

305

使用者手冊



產品故事

305 回归自然简单，融合简约与光线的视觉盛宴，一体式利落外观，充分展现创新设计的执着与追求，也满足您挑剔的美感。

规格

机种	305
颜色	黑 , 白
机箱形式	中直立式机箱
机箱形式	钢化玻璃 , SECC 环保镀锌钢板 1.2mm
主机板兼容	12" x 10.7" ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
适配卡扩充槽	PCI-E X 7
最高兼容性	支持高规格显示卡长度 : 350mm 支持 CPU 散热器高度 : 160mm
前置输出／入埠	2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 HD Audio
隐藏式磁盘槽	2 x 3.5" 2 x 2.5" 标配 (最多支援 3 个)
散热系统兼容	上 - 支援 3 x 120mm 风扇 / 360mm 水冷排 后 - 支援 1 x 120mm 风扇 / 120mm 水冷排 下 - 支援 3 x 120mm 风扇
电源供应器兼容	PSII: ATX12V - 电源供应器可安装区域长度达 200mm
产品尺寸 (高 x 宽 x 长)	500mm x 248mm x 484mm 19.6" x 9.7" x 19"
	500mm x 248mm x 485mm 19.6" x 9.7" x 19"
包装尺寸 (高 x 宽 x 长)	335mm x 610mm x 572mm 13.1" x 24" x 22.5"
净重	11.53kg / 25lb
毛重	13.42kg / 29lb

* 本产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)
* 产品规格视各销售区域略有不同
* 选配均须收取额外费用



1




2




3

1. 305 机壳
2. QR Code 卡片
3. 零件包



















包装内容

a 主机板固定铜柱 x 7

b 主机板铜柱套筒 x 1

c 六角头螺丝 x 18

d 2.5" 硬盘螺丝 x 18

e 3.5" 硬盘螺丝 x 10

f 束线带 x 10

g 水冷排垫片 x 8

h 显示卡固定片 x 1

机体结构



电源开关

硬盘 / 电源指示灯

USB 3.0 插槽


音源插孔（耳机和麦克风）

USB 2.0 插槽

电源供应器安装区



3.5" 硬盘槽



机体结构

1. 2.5" 硬盘槽
2. 上置风扇 / 水冷排安装
3. 后方风扇 / 水冷排安装区
4. 下置风扇安装区
5. 主机板安装区
6. CPU 散热器快速安装孔
7. PCI-E(适配卡) 扩充槽
8. 顯示卡支撐架安装孔
9. 风扇滤网
10. 防震脚垫

安装步骤

（请按照相关章节进行组装）



打开机箱

按压玻璃侧板上方按钮后即可打开侧板。


1

安装电源供应器

零件：六角头螺丝
将电源供应器安装于图标
机箱上方位置零件



2



主机板安装

零件：铜柱，铜柱套筒，
六角头螺丝

3

安装步骤

（请按照相关章节进行组装）


4 适配卡安装

零件：六角头螺丝，适配卡撑架





5 前置输出 / 输入线材安装




POWER LED
(Depend On Motherboard)

POWER SW


H.D.D LED

HD 音源接头

PORT2_2	Blue	10		9	Brown	SENCE2_R
SENSE_SEND	Purple	8		7		Key
PORT2_R	Yellow	6		5	Green	SENSE1_R
PORT1_R	White	4		3	Orange	PRESENCE#
PORT1_L	Red	2		1	Black	GND





USB2.0 接头



RED	△	VCC1	1	2	VCC2	RED
White		D1 -	3	4	D2-	White
Green		D1 +	5	6	D2+	Green
Black		GND	7	8	GND	Black
NC		NC	9	10	KEY	KEY

USB3.0 接头





安装步骤

（请按照相关章节进行组装）


6.1 2.5" 磁盘槽安装

零件：2.5”硬盘螺丝



6.2 3.5" 磁盘槽安装

零件：3.5” 硬盘螺丝




风扇 / 水冷排安装

零件：水冷系统垫片




7



8

底部风扇安装





* Please remove the rubber foot stands,and then loosen the screws on top.



完成安装

零件：束线带

9

注意事項和保固範圍

♦ 注意事項

1. 请确实遵循本使用手册之指示进行安装！
2. 安装计算机产品的过程中，请戴上静电环及手套进行安装，否则可能会导致人员及机器的伤害与损坏。错误的接头安装，严重时可能导致主机板及其它零件烧毁。
3. 请勿使用错误方法进行操作或采取指定范围以外之用途，以免导致本产品及计算机相关装置损坏。
4. 请勿将本产品进行改装使用，以免发生故障。
5. 如需搬运，请先卸下机壳内所有装置，包含电源供应器、硬盘、光驱、主机板、散热器等，以免造成本产品及计算机相关装置损坏。

♦ 保固范围

* 本产品之保固范围及内容等相关信息，请至迎广网站 www.in-win.com 查询。
* 产品请以实际出货内容为准，迎广科技保留最终修改权利。



IN WIN

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2017 In Win Development Inc. All Rights Reserved.